



Bor hål genom Aquapanel Outdoor skivan, 3-4 mm större än rörets yttre diameter.  
Tryck röret igenom fasaden och täta med mjukfog för utomhusbruk i hålet och omkring röret.